

## Montáž vonkajších parapetov

### Predpríprava:

- Je nevyhnutné dodržať stavebnú pripravenosť, t. j. podklad parapetu - musí byť rovný, suchý, zbavený prachu a nečistôt.
- Zároveň parapet by mal podpierať v celej dĺžke.
- Pokiaľ nie je dodržaná rovina podkladu musíme použiť podložky pre vyrovnanie roviny parapetu.
- Taktiež je dôležité zaťažiť plochu parapetu tak, aby mala sklon smerom od okenného rámu cca. 5 - 7 stupňov, a aby sa pri okne nezadržovala voda.
- Montáž parapetu je možné začať po vyhotovení štukových omietok a ich vyzretí.

### Úprava dĺžky:

- Pre delenie, prípadne krátenie exteriérových parapetov je možné použiť bežné kovoobrábacie stroje (napr. pokosová píla, priamočiara píla, uhlová brúska) s rezným nástrojom určeným pre rezanie tohto materiálu.
- Dbajme na bezpečnosť práce.
- Dbajme na presnosť nakoľko špalety nie sú vždy kolmé, používame uhlomer
- Vždy začíname a vedieme rez od nosa parapetu
- Po delení/krátení odporúčame použiť plastové krytky, ktoré zakryjú prípadné vady.
- Montáž krytiel na parapet sa prevedie nasadením.
- Je nutné zaistiť, aby sa voda nemohla dostať pod parapet zatekaním alebo vzlínaním medzi krytkou a parapetom. Z tohto dôvodu je nutné zaistiť tesnosť medzi krytkou a parapetom napr. silikónovým tmelom.
- Pred nasadením krytky je nutné odstrániť z hrany ochrannú fóliu (len za šírku krytky, na ploche parapetu fólia zostáva až do dokončenia montáže parapetu). Ochranná fólia slúži k ochrane plochy parapetu pred poškodením pri doprave a manipulácií pri montáži. Pokiaľ sa v najbližších hodinách po montáži parapetov neprevádza murárske zapravenie, popr. náter fasády, je nutné fóliu odstrániť!

### Montáž:

- Na montáž používame nízkoexpanznú montážnu penu.
- Podklad najprv očistíme a navlhčíme vodou.
- Potom dopredu pripravený parapet i s nasadenými krytkami zasunieme do drážky v okennom ráme. Do otvorov na zadnom leme parapetu zaskrutkujeme pribalené skrutky (voliteľné), ktoré zatiaľ nedoťahujeme.
- Parapet zľahka zodvihneme smerom hore a vzniknutú dutinu vyplníme montážnou penou.
- Potom parapet pritlačíme na vopred vyrovnanú podmurovku alebo podložky, dotiahneme skrutky a s pomocou vodováhy sa presvedčíme, že je parapet správne usadený a nainštalovaný.
- Potom parapet zafixujeme na dobu cca. 30min.
- Na záver montáže nasadíme na skrutky pribalené čiapky.
- Ochrannú fóliu odstránime až po úplnom dokončení montáže parapetu.