

Montáž prevádzajte výhradne podľa tohto návodu, vyhnite sa tak zbytočným montážnym chybám, prípadne ďalším nepríjemnostiam s nimi súvisiacimi.

Pomôcky k montáži:

- vrtačka, vrtáky
- krížový skrutkovač, prípadne AKU skrutkovač
- nôž, nožnice, kliešte

Kontrola

- pred montážou odporúčame vykonať kontrolu všetkých dielov pri dodávke tovaru, tým predídeme možným problémom. Prípadné nedostatky, popr. pripomienky týkajúce sa montáže, či samotnej žalúzie, oznámte prosím dodávateľovi.

Montáž

1. rozbaľte žalúziu, no zároveň dávajte pozor, aby ste nepoškodili žalúziu, neprestrihli vodiaci silón, rebrík lamiel, textilnú pásku, alebo retiazku.
2. žalúziu v žiadnom prípade neroztahujte pred montážou
3. skontrolujte žalúziu v okennom krídle, či jej rozmer zodpovedá podľa šírky okna a objednanej šírky
4. Odmotajte vodiace silóny, prípadne guľčkovú retiazku
5. vykonajte kontrolu, či sa ovládanie žalúzie nachádza na správnej strane (v prípade potreby je možné ovládanie prehodiť, avšak je potrebné nás kontaktovať)
6. v závislosti na hĺbke a tvare zasklievacej lišty prevedieme prípadné podloženie žalúzie pomocou podložiek (súčasť dodávky pokiaľ boli zadané pri objednávke)
7. odoberte plastové bočné krytky horného profilu (**obr. 1**)
8. žalúziu priskrutkujte k okennému rámu pomocou dvoch alebo štyroch skrutiek (**obr. 2**), podľa veľkosti žalúzie pri plastových oknách iba do zasklievacej lišty, aby nedošlo k poškodeniu okenného krídla, pri hliníkových oknách je potrebné si najprv predvrtáť otvory, prípadne použiť TEX skrutky (samovrtné)
9. vodiacim silónom kolmo zhora na dolnú zasklievacú lištu naznačte miesto (**obr. 3**) kde vyvrtáte otvor pre napínací kolík vodiaceho silónu (**obr. 4**), do

vyvrtného otvoru vložte koniec silónu s uzlíkom následne zatlačte napínací kolík ktorým prechádza vodiaci silón (**obr. 5**)

10.vodiaci silón prechádza v bočnej doske horného profilu, tu sa vykoná jeho napnutie, mierne vyťahujte silón spod krytky (**obr. 6**) kým nedôjde k jeho napnutiu medzi napínacím kolíkom a horným profilom, prebytočný koniec odstrihnite a zvyšný koniec silónu (cca. max 10 cm) zastrčte do horného profilu žalúzie

11.nasadte späť bočné plastové krytky horného profilu (**obr. 7**)

12.vykonajte pripevnenie vymedzovača retiazky, pri plastových oknách, opäť len do zasklievacej lišty (obr. 8)

13.skontrolujeme funkčnosť žalúzie



